

Причины

1. Недостаточное напряжение в сети.
2. Перегрев двигателя.

Способы устранения

1. Проверьте напряжение в сети, нажмите кнопку сброса "Reset" и сделайте перезапуск.
2. Проверьте теплоотвод от двигателя и установку реле. Если тепло отводится в нормальном режиме, нажмите кнопку сброса "Reset" и сделайте перезапуск. Если компрессор не перезапускается немедленно, выждите несколько минут и повторите попытку.